

Naprawa ślizgu - zalewanie dziur proszkiem kofikсовym

1. Uszkodzoną powierzchnię ślizgu (dziurę, ubytek) odtłuszczamy najlepiej specjalnym [zmywaczem do smarów](#)



2. Zasypujemy ubytek [proszkiem kofikсовym](#) (kolor proszku zależny od koloru ślizgu)



3. Przepasowujemy to miejsce żelazkiem o temperaturze 140 C korzystając ze specjalnej folii dołączonej do proszku



4. Następnie powierzchnię naprawianą szczotkujemy twardą szczotką z włosia miedzianego lub brązowego w celu odtworzenia struktury ślizgu



I GOTOWE

Akcesoria i narzędzia niezbędne do tej czynności serwisowej znajdziecie w moim sklepie Remsport.pl

www.remsport.pl - sklep narciarsko-snowboardowy

www.nartyserwis.pl - blog poświęcony serwisowi nart

www.fh-remtech.pl - strona firmowa F.H. Remtech

