Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 02:55

Link do produktu: https://www.remsport.pl/srodek-pioracy-wool-wash-300ml-nikwax-p-4532.html



Środek piorący Wool Wash 300ml NIKWAX

Cena	**29,00 zł**
Dostępność	**Nieprodukowany**
Numer katalogowy	**NI-90**
Producent	**Nikwax**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny środek piorący (mydło w płynie), produkt angielskiej firmy **NIKWAX**, jest to model Wool Wash (numer katalogowy NI-90), o pojemności 300 ml, pochodzący z linii zielonej (tak oznaczone są wszystkie środki piorące tej firmy), służący do czyszczenia i prania wyrobów z naturalnej wełny.

Środek piorący **Wool Wash** przeznaczony jest do prania i czyszczenia wełnianej odzieży noszonej bezpośrednio na skórze, jednocześnie wzmacniającej właściwości wchłaniania wilgoci przez wełnę. Produkt zalecany przez Merino.



Wool Wash nie zawiera zmiękczaczy, wybielaczy, gazów pędnych i szkodliwych związków fluorowęglowodorów. Jest produktem niepalnym i nie emituje żadnych gazów do atmosfery. Jest w pełni biodegradalny, zbudowany na bazie wody.

Główne zalety środka piorącego Wool Wash:

- Przedłuża okres przydatności sprzętu i odzieży oraz optymalizuje jego zachowanie na świeżym powietrzu,
- Odświeża właściwości termoizolacyjne oraz nadaje sprężystość wełny,
- Podtrzymuje właściwości oddychające,
- Utrzymuje początkową wodoodporność,
- Może być stosowany ręcznie lub w pralce automatyczne,
- Nie pozostawia po sobie (tak jak środki oparte na detergentach) przyciągającego wodę osadu mogącego przyspieszać przemakanie,
- Usuwa resztki po detergentach pozostałe po poprzednim praniu,
- Zbudowany na bazie wody - dlatego jest bezpieczny dla środowiska naturalnego, ulega biodegradacji,
- Jest niepalny i bezpieczny w użyciu,
- Nie zawiera fluorokarbonów i gazów pędnych,
- Gwarancja trwałości producenta obejmuje 4 lata.

Charakterystyka techniczna środka piorącego:

Zastosowanie: **Wełna**
Pojemność: **300 ml**

Sposób użycia

Nanieść przed praniem nierozcieńczony Wool Wash na uporczywe plamy. Usunąć wszelkie części garderoby, które nie powinny być prane. Stosować się do zaleceń producenta umieszczonych na etykiecie wyrobu. Nie stosować płynu do płukania. Nie stosować do odzieży nieprzemakalnej.

Pralka automatyczna:

1. Umieścić czyszczoną odzież w pralce.
2. Dodaj jedną nakrętkę produktu (50ml)
3. Prać według zaleceń producenta umieszczonych na etykiecie produktu

Pranie ręczne (używać rękawic):

1. Zamoczyć czyszczoną odzież w zlewie lub w misce z letnią wodą.
2. Dodać pół nakrętki produktu.
3. Wypłukać trzykrotnie w czystej wodzie.

Suszenie:

Suszyć na powietrzu lub przy niskiej temperaturze w suszarce bębnowej jeśli zezwala na to etykieta produktu. (Suszarka bębnowa może powodować kurczenie się i filcowanie wełny). Po użyciu wypłukać nakrętkę.

Należy stosować w szczególności dla zmiękczenia, odświeżenia oraz usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Zaleca się stosowanie do każdej odzieży zawierającej elementy wełniane.