Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 17:58

Link do produktu: https://www.remsport.pl/zestaw-do-prania-i-impregnacji-set-1-holmenkol-p-3476.html



Zestaw do prania i impregnacji Set 1 HOLMENKOL

Cena	**95,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22156**
Producent	**Holmenkol**

Opis produktu

Zestaw do prania i impregnacji Set 1 HOLMENKOL – zestaw do prania i impregnacji odzieży

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny zestaw (Set 1) do prania i impregnacji odzieży termoaktywnej, produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model Textile Wash 250 ml & Wash Proof 250 ml (numer katalogowy 22156), składający się z następujących produktów, zapakowanych w eleganckie, kartonowe pudełko:

- środka do prania Textile Wash w płynie o pojemności 250 ml
- impregnatu Wash Proof w płynie o pojemności 250 ml

REGULARNA IMPREGNACJA
GWARANCJĄ OPTYMALNEJ OCHRONY
TWOJEJ ODZIEŻY



Impregnat **Wash Proof** w płynie, zabezpiecza przed wodą, olejem i brudem wszystkie rodzaje materiałów wykonanych z włókien naturalnych i syntetycznych. Środek wlać do pojemnika i delikatnie przepłukać.

W szczególności ma zastosowanie do materiałów takich jak: Gore-Tex, Sympatex i innych. Środek ten został wykonany w nanotechnologii.

Środek piorący **Textile Wash** służy do prania wysokiej jakości wyrobów tekstylnych: odzieży sportowej, turystycznej

wykonanej z mikrowłókien oraz materiałów membranowych typu: Gore-Tex, Sympatex, eVent, Coolmax, Exotherm, Thermolite, Thinsulate itp. Pomaga zachować materiałom zdolność oddychania. Nieprzyjemne zapachy zawarte w wydzielanym podczas uprawiania sportu pocie znikają. Dzięki specjalnemu dodatkowi „active dry" tkanina znacznie lepiej przyjmuje wodę, co zwiększa działanie czyszczące i pomaga zachować materiałom zdolność oddychania. Nadaje się do prania ręcznego, jak i mechanicznego (w pralce); pełna zdolność prania jest uzyskiwana już przy temperaturze wody 30°C (Hygiene Effect).

Charakterystyka techniczna zestawu:

Zastosowanie: **Odzież techniczna**
Pojemność: **2 × 250 ml**
Technologie: **Nano/Lotus-Hybrid-Matrix**

Wskazówki

W celu zachowania szczególnych właściwości materiału takich jak odprowadzanie wody i oddychanie oraz do utrzymywania higieny i czystości producenci zalecają stosowanie do pielęgnacji odzieży funkcyjnej specjalnie przeznaczonych do tego środków.

Okres trwałości odzieży funkcyjnej zależy również od jej odpowiedniej i regularnej pielęgnacji.

Wskazówki

- należy przestrzegać załączonych informacji dotyczących pielęgnacji,
- noszoną bieliznę należy trzymać w suchym miejscu i niezwłocznie wyprać,
- mocne zabrudzenia należy usuwać pod bieżącą wodą (używając np. środka Pre Wash Sport),
- produkty należy prać tylko w przeznaczonych do tego specjalnych środkach piorących (np. Textile Wash).

Powszechnie stosowane środki piorące są najczęściej zbyt agresywne i mogą uszkodzić zarówno górną warstwę materiału, jak i membranę.

- przed praniem należy zasunąć wszystkie zamki i zacisnąć wszystkie rzepy oraz ewentualnie odpiąć kaptur,
- nigdy nie należy stosować płynu do płukania tkanin,
- bębna pralki nie należy ładować do pełna,
- by nie pozostawały ślady po resztkach środków piorących, należy dwukrotnie powtórzyć cykl płukania,
- kurtki należy suszyć na wieszaku w ciepłym miejscu,
- należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego,
- kurtki należy impregnować środkiem **Textile Proof** po każdym praniu (oraz w razie potrzeby).

Poprawia to efekt perlenia i umożliwia optymalny transport potu od wewnątrz na zewnątrz.

- wszelką odzież funkcyjną można prać w programie prania wstępnego w 30°C lub 40°C (stosując środek **Textile Wash**),
- następnie należy ją dokładnie wysuszyć,
- zaimpregnować (cienką warstwą) środkiem Textile Proof.

Możliwe jest także pranie ręczne i pranie w zimnej wodzie.

Odzież puchowa, śpiwory puchowe:

- Śpiworów nie należy prać częściej, niż jest to konieczne, i należy chronić je przed zanieczyszczeniami.

Rzadsze pranie wydłuża okres ich trwałości. Śpiwory należy prać ręcznie, stosując specjalny środek
(np. Natural Wash) lub w pralce w programie prania wstępnego (nie używać środków do odplamiania).

- w suszarce należy suszyć je w temperaturze do maksymalnie 30°C,
- możliwe jest także czyszczenie chemiczne,
- śpiwory należy przechowywać w luźnej pozycji wiszącej lub w dużym worku,

Merino:

Produkty wykonane z wełny merino należy prać z podobnymi kolorami w pralce w temperaturze 30°C w programie prania zasadniczego.

- nie należy stosować płynów do płukania tkanin i środków wybielających.

Produktów nie należy suszyć w suszarkach. Należy je natomiast suszyć w pozycji płaskiej w miejscach zacienionych lub w pozycji wiszącej. Nie prasować.

Obuwie:

- zabrudzone obuwie należy czyścić w ciepłej wodzie, a brud usuwać wilgotną szmatką lub szczotką. Najlepiej **Shoe Clean**,
- należy wyciągnąć zabrudzone wkładki i wymyć je,
- obuwie i wkładki należy dokładnie wysuszyć, a następnie zaimpregnować obuwie,
- obuwie wykonane ze skóry, materiałów i siatki, np. z membraną Gore-Tex®, należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego środkiem impregnującym (np. **Shoe Proof**).

Kaski, buty narciarskie / snowboardowe, plecaki, obuwie, rękawiczki

- należy wyciągnąć wkład przeznaczony do prania,
- wkład można prać ręcznie lub w pralce w programie prania wstępnego w temperaturze 30°C lub 40°C. Jeśli wkładu nie da się wyciągnąć, to można go (kask, obuwie, plecak) odświeżyć spryskując środkiem **Sport Hygienic**,
- wielostronne zastosowanie: obuwie, rękawiczki, kaski, torby, ochraniacze, plecak.

Technologie

Technologia Nano – jest czołową technologią XXI wieku. Polega ona na wykorzystaniu cząsteczek nano, które układają się „inteligentnie” i samoczynnie organizują jedna pod drugą, tworząc w ten sposób cieniusieńkie warstwy, które w dalszym procesie technologicznym można w dowolny sposób wzbogacać i hartować. Nanotechnologia zapewnia idealne przyleganie impregnatu do powierzchni impregnowanej oraz równomierne naprężenie międzycząsteczkowe – dlatego preparat ten jest bardziej skuteczny i trwały.



Technologia Lotus / Hybridmatrix (technologia hybrydowa) – to bardzo skuteczny, specjalny proces obróbki firmy Holmenkol, który polega na optymalnym wymieszaniu supernowoczesnych surowców naturalnych z odpowiednimi dodatkami lub innymi składnikami aktywnymi i wzbogaceniu ich w macierzy przy pomocy efektów fizycznych. Powłoka LOTUS HYBRID powoduje, że kropla wody nie zsuwa się, lecz stacza w postaci kuli i podobnie jak kula śnieżna podczas staczania okleja się brudem, który zabiera, oczyszczając powierzchnię impregnowaną.

