

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/cyklina-narciarska-4mm-nanox-p-5079.html>

## Cyklina narciarska 4mm NANOX



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>37,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - zadzwoń</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>NACCS3</b>                |
| Producent        | <b>Nanox</b>                 |

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Cyklina do nart (cyklina narciarska) z pleksi, przeznaczona do serwisu nart alpejskich lub nart biegowych, produkt włoskiej firmy **NANOX**, jest to model Scraper 4mm (numer katalogowy NACCS3). Cyklina narciarska o grubości 4mm.

### OSTRA CYKLINA TO PODSTAWA TEGO PROCESU



**Zalety cykliny do nart:** oczyszcza ślíz z brudu i resztek smaru, przygotowuje go do nałożenia smaru, ułatwia zdejmowanie smaru po smarowaniu na gorąco, można ją ostrzyć i przede wszystkim jest tania w eksploatacji. Trzeba pamiętać, że tylko dobrze naostrzona (ostra) cyklina narciarska przyniesie nam pożądany skutek. Cykliny do nart ostrzemy za pomocą specjalnych [ostrzątek do cyklin](#) (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

### Charakterystyka techniczna cykliny pleksi:

Szerokość: **130mm**  
Wysokość: **60mm**  
Grubość: **4mm**

### Sposób użycia

**Cyklinowanie** - jest to proces ściągania nadmiaru smaru pozostałego na

---

ślizgu po smarowaniu na gorąco.

Cyklinę narciarską z pleksi trzymamy oburącz, ustawiamy ją około 60-80 stopni (na oko) względem powierzchni ślizgu, dociskając ją do ślizgu wykonujemy ruch od siebie (pchający) zachowując prawidłowy kierunek tj. od dziobu do piętki narty.

Cyklinujemy do momentu braku wióra smarowego na ślizgu narty.



Filmik o cyklinowaniu w zakładce "Filmiki".